

TESD 工法 ドクトルクリーン B 施工方法

換気扇油汚れ・・・使用液剤 **ドクトルクリーン B**

- ① フィルターやフィン等取り外せるものは外して下さい。
モーターやスイッチ等電気部分には養生して下さい
- ② **ドクトルクリーン B**を化学繊維 100%の刷毛又は噴霧器で塗布して下さい。
(スポンジに含ませて使用も大丈夫です。)
- ③ 約 10 分以上経過後、布ウエスや雑巾で水拭きして下さい。
- ④ 頑固な汚れは軽くブラッシングするか、漬け置き後、水で洗い流して下さい。

施工前



施工後



*この作業で落としきれない油汚れに対しては、**ドクトルクリーン C**で施工して下さい。

レンジフード油汚れ・・・使用液剤 **ドクトルクリーン B**

- ① **ドクトルクリーン B**を化学繊維 100%の刷毛又は噴霧器で塗布して下さい。(スポンジに直接含ませて施工も大丈夫です。)
- ② 約 10 分以上経過後、スポンジ等で表面を傷つけないように軽くこすり布ウエスや雑巾で水拭きしてください。(水拭きの後すぐに乾拭き推奨)

施工前



施工後



床の油汚れ・・・使用液剤 **ドクトルクリーン B**

- ① **ドクトルクリーン B**を化学繊維 100%の刷毛又は噴霧器で塗布し、ナイロンブラシで軽くブラッシングする。落ちが悪い場合は 10 分位付置きの後に施工する。
- ③ ブラッシング後、水で洗い流せない時は、集塵機で処理後、ウエスで水拭きする。

施工前



施工後



※ 汚れが多い場合はサイド繰り返し作業を行う

バルコニー 汚ダレ・・・使用液剤 **ドクトルクリーン B**

- ① **ドクトルクリーン B** を化学繊維 100%の刷毛又は噴霧器で塗布し、ナイロンブラシで軽くブラッシングする。落ちが悪い場合は 10 分位付置き後に施工する。
- ② ブラッシング後、水で洗い流せない時は、ウエスで水拭き。

施工前



施工後



*水垢汚れが残る場合は十分に水洗い・水拭きの後、**ドクトルクリーン R** を化学繊維 100%の刷毛又は噴霧器で塗布し、ナイロンブラシで軽くブラッシングをして水洗い・水拭きして仕上げる。