

TESD 工法 ドクトルクリーンC 施工方法

レンジフード・グリスフィルター等油汚れ洗浄・・・使用薬剤 **ドクトルクリーンC**

- ① **ドクトルクリーンC**を水で3倍に希釈し噴霧器で全体的に散布する。
- ② 約5分後、ウエスなどで、拭き取ります。
薬剤が乾ききってしまうと拭き取りが困難になります。
- ③ ゴム製の水切りワイパーを使用すると作業時間が短縮出来ます。

施工前



施工中



施工後



- ④ 外したフィルター等に**ドクトルクリーンC**を水で3倍に希釈し噴霧器で全体的に散布する。
- ⑤ 約5分後、水で流し、汚れのひどい所はメラミンスポンジなどでこする。
- ⑥ 立てかけて、水を切りウエスなどで拭き取る。フィルター等を元に戻す。

施工中



施工後



施工前



施工後



こげ付きの除去作業・・・使用薬剤 **ドクトルクリーンC**

- ① こげ付きや頑固な油汚れには、シップをします。
- ② 施工部分に**ドクトルクリーンC**を水で3倍に希釈し噴霧器で散布する。
- ③ キッチンペーパーなどでシップの様に貼り付け乾かないように時々散布する。
- ④ 柔らかくなった、こげをスクレーパなどで、施工部分を傷つけない様に、そぎ落とす。

施工中



施工後



床・外壁の汚れ・・・使用薬剤 **ドクトルクリーンC**

- ① **ドクトルクリーンC**を水で3倍に希釈し噴霧器で全体的に散布する。
又は化学繊維100%の刷毛で塗布する。
- ② スコッチ・ナイロンブラシなどで軽くブラッシングする。
- ③ ブラッシング後、水で洗い流す。水で洗い流せない時は、ウエスで良く水拭きする。
- ④ 汚れが残る場合は①～③を繰り返し作業を行う。

施工前



施工後



施工前



施工後



換気扇油汚れ・・・使用液剤 **ドクトルクリーンC**

- ① フィルターやフィン等取り外せるものは外して下さい。
モーターやスイッチ等電気部分には養生して下さい
- ② **ドクトルクリーンC**を化学繊維 100%の刷毛又は噴霧器で塗布して下さい。
- ③ 約 10 分以上経過後、布ウエスや雑巾で拭取ってください。

施工前



施工後



- ④ 頑固な汚れは軽くブラッシングするか、漬け置き後、水で洗い流して下さい。

施工前



施工後



アルミサッシ・テント他汚れ・・・使用液剤 **ドクトルクリーンC**

- ① **ドクトルクリーンC**を化学繊維 100%の刷毛で塗布し、汚れが落ちたら布ウエス等でふき取って下さい。**落ちが悪い場合は10分位付置き**の後に施工する

施工前



施工後



表施工



裏部分

